

扇風機の他に、長年ご使用の 家電製品にもご注意ください！

例えばこんな製品についても、ご確認ください。

例えば、テレビ

- ◆電源スイッチを入れても、映像や音が出なかったりすることはありますか？
- ◆電源スイッチを切っても、映像や音が消えなかったりすることはありますか？
- ◆上下、または左右の映像が欠けたりすることはありますか？
- ◆変なにおいがしたり、煙が出たりすることはありますか？
- ◆誤って水をかけてしまったことや、内部にこみ等の異物を入れてしまったことはありませんか？

例えば、エアコン

- ◆電源コードの一部やプラグが、さわれなくなるほど熱くなったことはありませんか？
- ◆焦げ臭いにおいがしたりしていませんか？
- ◆エアコンから、水漏れしていませんか？
- ◆室外ユニットの架台やつり下げの取付部品が腐食したり、ゆるんでいたりしていませんか？
- ◆電源プラグの差込部が変色していたりしていませんか？

例えば、洗濯機

- ◆給水ホース継手部や本体下部から水漏れしていませんか？
- ◆本体が傾いたり、グラグラして不安定になっていませんか？
- ◆アース線が外れたり、取り付けられていなかったりしていませんか？
- ◆焦げ臭いにおいがしたりしていませんか？
- ◆運転中に異常な音や振動があったりしていませんか？
- ◆運転中に脱水層のフタを開いても、止まりにくくなっていませんか？

1つでも 当てはまる項目があった場合は…

使用中止の上、販売店、メーカーに連絡してください。

その他の家電製品についても、古くなったものについては、「異常がないか」よく確認をお願いします。